

(Gemstone identification technique)

อัญมณีสีน้ำเงิน (Blue Stone) Part II

ไพลิน (Sapphire) , ไคยาในต์ (Kyanite) , อินดิโคไลต์ ทั่วมาลีน (IndicoliteTourmaline) , แทนซาในต์ (Tanzanite) , สปิเนล (Spinel) , แก้วสังเคราะห์ (Glass (Man-made), เพทาย (Zircon) และ โทแพซ (Topaz)




อัญมณีสีน้ำเงิน หรือ Blue stone มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด มีลักษณะที่คล้ายกัน เราจะ แยกยังไง ?




(Gemstone identification technique)

<u>วิธีที่ 5</u> ดูลักษณะภาพทางแสงของอัญมณี โดยใช้โพลาริสโคป (Polariscope)


1. Blue Sapphire, Indicolite Tourmaline และ Zircon เป็นพลอยหักเหคู่แกนเดี่ยว (Uniaxial) จะเห็นพลอยมืดและสว่างสลับกันตลอดเมื่อหมุนพลอย 360 องศา และเห็น ภาพการแทรกสอด (Interference Figure) เป็นแบบกากบาท (Cross)






2. Kyanite, Tanzanite และ Topaz เป็นพลอยหักเหคู่แกนคู่ (Biaxial) จะเห็นพลอย มีดและสว่างสลับกันตลอดเมื่อหมุนพลอย 360 องศา และเห็นภาพการแทรกสอด


(Interference Figure)






3. Spinel เป็นพลอยหักเหเดี่ยว จะเห็นพลอยมืดตลอดเมื่อ หมุนพลอย 360 องศา









(Gemstone identification technique)

<u>วิธีที่ 6</u> ดูค่าดัชนีหักเห (Refractive Index) ของพลอย โดยใช้ รีแฟรกโตมิเตอร์ (Refractometer)

อัญมณี	ลักษณะ ทางแสง	ค่าดัชนีหักเห	ค่าไบรีฟริงเจนท์
แก้วสังเคราะห์ (Glass (Man-made))	SR	1.50 to 1.70	-
โทแพซ (Topaz)	Dr Bi +	1.61 to 1.64	0.008 to 0.010
อินดิโคไลต์ ทัวมาลีน (IndicoliteTourmaline)	DR Uni -	1.62 to 1.64	0.014 to 0.021
แทนซาไนต์ (Tanzanite)	DR Bi +	1.691 to 1.700	0.008 to 0.013
สปิเนล (Spinel)	SR	1.718	-
ใคยาไนต์ (Kyanite)	DR Bi -	1.716 to 1.731	0.012 to 0.017
ไพลิน (Sapphire)	DR Uni -	1.76 to 1.78	0.008 to 0.010
เพทาย (Zircon)	DR Uni +	1.925 to 1.984	0.040 to 0.145





(Gemstone identification technique)

<u>วิธีที่ 7</u> ดูการเรื่องแสง (Fluorescence)ของพลอย โดยใช้ เครื่องกำเนิดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต (UV-Lamp)

อัญมณี	SWUV (คลื่นสั้น)	LWUV (คลื่นยาว)
แก้วสังเคราะห์ (Glass (Man- made))	สีขาว	เฉื่อย
โทแพซ (Topaz)	เฉื่อย	เฉื่อย
อินดิโคไลต์ ทั่วมาลื่น (IndicoliteTourmaline)	เฉื่อย	เฉื่อย
แทนซาไนต์ (Tanzanite)	เฉื่อย	เฉื่อย
สปิเนล (Spinel)	ธรรมชาติ – เฉื่อย สังเคราะห์ - สีเขียว	ธรรมชาติ – เฉื่อย สังเคราะห์ - สีแดง
ไคยาไนต์ (Kyanite)	สีเหลืองอมเขียว	สีเหลืองอมเขียว
 ไพลิน (Sapphire)	ธรรมชาติ - เฉื่อย ถึง สีเขียว สังเคราะห์ - สีเขียว	เฉื่อย
เพทาย (Zircon)	เฉื่อย	สีเหลืองอมน้ำตาล



(Gemstone identification technique)

<u>วิธีที่ 8</u> ดูาความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) ของพลอย โดยใช้ เครื่องชั่งหาความ ถ่วงจำเพาะ (Hydrostatic Weighting Balance)

ค่าความถ่วงจำเพาะ หมายถึง น้ำหนักของสารเปรียบเทียบกับน้ำหนักของน้ำในปริมาตรที่เท่ากัน ดังนั้น การคำนวณหาค่าความถ่วง จำเพาะ จะใช้หลักของอคีมีดิส คือ การหาน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับอัญมณี จะเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยอัญมณี

ชนิดอัญมณี	ค่าความถ่วงจำเพาะ	
แก้วสังเคราะห์ (Glass (Man-made))	2.00 ถึง 4.20	
โทแพซ (Topaz)	3.49 ถึง 3.57	
อินดิโคไลต์ ทั่วมาลืน (IndicoliteTourmaline)	3.00 ถึง 3.26	
แทนซาไนต์ (Tanzanite)	3.10 ถึง 3.45	
สปิเนล (Spinel)	3.57 ถึง 3.70	
ไคยาไนต์ (Kyanite)	3.56 ถึง 3.70	
ไพลิน (Sapphire)	3.95 ถึง 4.10	
เพทาย (Zircon)	3.90 ถึง 4.73	



